



MANUAL DE MONTAGEM,
USO E CERTIFICADO
DE GARANTIA

CADEIRA TECTON

COMPONENTE		DESCARTE
Peças plásticas		Empresas de reciclagem de plástico
Peças metálicas		Empresas de reciclagem de metal
Peças em alumínio		Empresas de reciclagem de alumínio
Peças em madeira compensada		Empresas de reprocessamento
Espuma Poliuretano expandido	Assento e encosto com cola Classe I	Empresas de reprocessamento e coprocessamento
	Apoio de braço Classe I	
	Assento e encosto sem cola	Empresas de reutilização de espuma
Revestimento com cola		Empresas de reprocessamento ou coprocessamento
Revestimento sem cola		Empresas de reutilização de revestimento

RECOMENDAÇÕES

01) A desmontagem do pistão deve ser realizada com o máximo de cuidado, pois se trata de um produto pressurizado e pode causar acidente. Este componente não pode ser descartado em caçamba de sucata.

02) Os componentes metálicos devem ser totalmente desmontados antes do descarte, pois existem peças plásticas que devem ser separadas.

03) Para reparo ou substituição de peças danificadas, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente (CAC) da Flexform, vide certificado de garantia.

04) O revestimento deve ser removido da espuma antes do descarte.

05) Os produtos fabricados pela Flexform possuem uso limitado de substâncias perigosas.

06) O CAC da Flexform está à disposição para sanar dúvidas a respeito do descarte correto e da desmontagem de produtos.

A Flexform se reserva o direito de modificar as especificações ou introduzir melhorias em seus produtos em qualquer época sem prévio aviso e sem incorrer na obrigação de efetuar ou vender produtos já descontinuados.

EXEMPLO

Empresas que reutilizam a espuma em travesseiros e colchões;

Empresas que reutilizam o revestimento na fabricação de novos produtos;

Empresas que utilizam o blend da espuma co processada como combustível;

Empresas que utilizam a madeira como combustível em caldeiras;

Empresas que utilizam o blend do revestimento processado como combustível;

Empresas de sucata que reciclam alumínio;

Empresas que processam os retalhos de aço e o transformam em matéria-prima novamente;

Cooperativas de reciclagem;

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM TECTON

Nº	COMPONENTES	QTD.
1	Encosto	1
2	Assento com braços* e mecanismo	1
3	Base com 5 rodízios	1
4	Parafusos M8 X 30mm	3
5	Chave Allen	1
6	Coluna com pistão	1



Se preferir, acompanhe o processo de montagem da cadeira em vídeo aqui.
Ou acesse no navegador:
www.manuaisflexform.com.br

MONTANDO



1ª ETAPA

Posicione o assento para baixo em uma superfície plana (você pode utilizar a caixa do produto em pé para fornecer um local estável para montagem. Forre a superfície da caixa com plástico para proteger o revestimento do assento contra a sujeira).

Encaixe o encosto na extremidade do mecanismo de forma que os três furos do mecanismo e do encosto fiquem alinhados.

Obs: A parte inferior do mecanismo fica por cima e a parte inferior do encosto por baixo.

2ª ETAPA

Posicione os três parafusos m8x30mm nos locais indicados. Com a chave allen, fixe os parafusos de maneira gradual. **Comece pelo parafuso central até sentir a rosca**, depois fixe os demais parafusos. Aperte até o travamento.



3ª ETAPA

Encaixe a coluna no furo do mecanismo. Vire a cadeira e encaixe o conjunto na base. Sente-se para encaixar os componentes.



MONTAGEM BRAÇO UNIQUE

- 01) Puxe o regulador de altura para cima.
- 02) Encaixe o braço até o final. Lembre-se que os dentes na parte inferior do braço são voltados para o lado de dentro do assento. Para travar na altura desejada, basta abaixar o regulador.



MONTAGEM APOIO DE CABEÇA



Local onde será fixado o apoio cabeça da cadeira Tecton

Detalhe do sistema de encaixe para fixação do apoio cabeça da cadeira Tecton. Conforme marcação na foto acima, estão descritos os pontos de fixação do apoio cabeça.



Encaixe inicialmente a parte superior do apoio cabeça na parte superior do encosto (**entre a tela/estofado e o encosto injetado**), e após a fixação rotacione a parte inferior em direção ao encosto para fazer o travamento do apoio cabeça. Pressione até ouvir um click.

REGULAGEM APOIO DE CABEÇA



Levantar

Para levantar o apoio de cabeça, empurre o componente para cima.

Abaixar

Para abaixar o apoio de cabeça, empurre o componente para baixo.



Classificação da cadeira segundo NBR 13962:

- Versões da cadeira Tecton com as regulagens: Altura do assento, altura apoio lombar, inclinação encosto, profundidade do assento e inclinação do assento) são classificadas como tipo A.
- Versões da cadeira Tecton somente giratória são classificadas como tipo C.

Identifique o mecanismo da sua cadeira e veja como funcionam suas regulagens:

REGULAGENS DO MECANISMO RELAX



1. Regulagem de inclinação do encosto do mecanismo

1.1 Sentado, acione para cima a alavanca que fica no lado esquerdo, abaixo do assento da sua poltrona. Solte-a em seguida.

1.2 Livre flutuação com o peso do usuário.

2. Apoie o corpo no encosto.

3. O dispositivo de bloqueio anti-impacto solta-se automaticamente, deixando os movimentos livres e acompanhando a inclinação do seu corpo.

Para Bloquear:

4. Se desejar bloquear o encosto em uma posição determinada, basta encontrar a inclinação desejada e abaixar a mesma alavanca, bloqueando o movimento.



5. Regulagem de altura do assento

Abaixar o assento: sentado, abaixe a alavanca localizada sob o assento, no lado direito. Quando o assento estiver na altura desejada, solte a alavanca para travar.

Levantar o assento: retire o peso do corpo sobre a cadeira e abaixe a alavanca localizada sob o assento, no lado direito. Quando o assento estiver na altura desejada, solte a alavanca para travar.

REGULAGENS DO MECANISMO EPRON



1. Desbloqueio/bloqueio do movimento de inclinação:

Para desbloquear:

1.1 Sentado, adicione para cima a alavanca que fica no lado esquerdo, abaixo do assento da sua cadeira. Solte-a em seguida.

1.2 Apóie o corpo no encosto.

1.3 O dispositivo de bloqueio anti-impacto solta-se automaticamente, deixando os movimentos livres e acompanhando a inclinação do seu corpo.

Para bloquear:

2 Para travar o encosto, posicione-o na inclinação desejada e gire para baixo a alavanca para bloquear.



2. Regulagem de altura do assento

Abaixar o assento:

1 Sentado, levante a alavanca localizada do seu lado direito, abaixo do assento.

2 Mantenha a alavanca levantada até atingir a altura desejada.

3 Solte a alavanca, quando finalizar a regulagem, para travar.

Levantar o assento:

1 Tire o peso do corpo da cadeira. Levante a mesma alavanca localizada do seu lado direito, abaixo do assento.

2 Mantenha a alavanca levantada até atingir a altura desejada para travar.

3 Solte a alavanca quando finalizar a regulagem.



3. Ajuste de tensão do encosto

1 Localize o manipulador que fica centralizado, abaixo do assento da cadeira.

2 Sentado na cadeira gire-o em sentido horário para obter maior tensão do encosto.

3 Se quiser menor tensão, sentado na cadeira faça o movimento em sentido anti-horário.

REGULAGENS DO MECANISMO PLACA



1. Regulagem da altura do assento

Levantar o assento:

1. Tire o peso do corpo da cadeira. Levante a alavanca localizada do seu lado direito, abaixo do assento.
2. Mantenha a alavanca levantada. O assento se levantará lentamente.
3. Solte a alavanca, quando finalizar a regulagem. A cadeira ficará travada até que você queira regular novamente a altura do assento.

Abaixar o assento:

1. Sentado, levante a alavanca localizada do seu lado direito, abaixo do assento.
2. Mantenha a alavanca levantada até atingir a altura desejada.
3. Solte a alavanca, quando finalizar a regulagem, para travar.

AJUSTE DE PROFUNDIDADE DO ASSENTO



1. Localize a alavanca abaixo do assento, próximo ao braço direito.
2. Sentado, puxe a alavanca e deslize o assento para frente.
3. Para voltar a posição original, puxe a alavanca e empurre o assento para trás.

Obs: O assento pode ser travado em diversas posições.

REGULAGENS APOIO LOMBAR



Com as duas mãos, segure as laterais do apoio lombar e faça o movimento para abaixar ou levantar a peça, acomodando a sua lombar.

*Regulagem indicada para o modelo Tecton com tela.



Com as duas mãos, segure as hastes sobresalentes do apoio lombar e faça o movimento para abaixar ou levantar a peça, acomodando a sua lombar.

*Regulagem indicada para o modelo Tecton tapeçada.



Com as duas mãos, segure as hastes sobresalentes do apoio lombar e faça o movimento para abaixar ou levantar a peça, acomodando a sua lombar.

*Regulagem indicada para o modelo Tecton semi-tapeçada.

REGULAGENS APÓIA-BRAÇO UNIQUE



Ajuste de Altura

1. Para destravar: Segure a manopla do apóia-braço e puxe para cima, em seguida, levante o braço até a posição desejada.
2. Para travar: Segure a manopla do apóia-braço e empurre para baixo para travar.



Ajuste de ângulo

3. Puxe a parte superior do apóia-braço para cima e rotacione até encontrar a posição desejada. Solte o componente para travar. Giro de 360°.



Ajuste de profundidade

4. Empurre a parte superior do apóia-braço para frente e para trás até encontrar a posição mais confortável.



Ajuste de abertura

5. Para destravar: Encontre o manipulô de regulagem abaixo do assento e gire para liberar a regulagem. Em seguida empurre o apóia-braço para a lateral.

6. Para travar: Gire o manipulô no sentido contrário para travar o braço na posição desejada.

REGULAGENS APÓIA-BRAÇO 33



Ajuste de Altura

1. Acione o botão lateral e puxe o apóia-braço para cima. Solte o braço na posição desejada para travar.



Ajuste de ângulo

2. Rotacione a parte superior do apóia-braço até encontrar a posição desejada.



Ajuste de profundidade

3. Empurre a parte superior do apóia-braço para frente e para trás até encontrar a posição mais confortável.



Ajuste de abertura

4. Para destravar: Encontre o manipulô de regulagem abaixo do assento e gire para liberar a regulagem. Em seguida empurre o apóia-braço para a lateral.

5. Para travar: Gire o manipulô no sentido contrário para travar o braço na posição desejada.

REGULAGENS APÓIA-BRAÇO T



Ajuste de abertura

1. Para destravar: Encontre o manipulô de regulagem abaixo do assento e gire para liberar a regulagem. Em seguida empurre o apóia-braço para a lateral.

2. Para travar: Gire o manipulô no sentido contrário para travar o braço na posição desejada.

INCLINAÇÃO SINCRONIZADA



Sobre a inclinação

A cadeira Tecton conta com sistema de inclinação sincronizado 2:1, ou seja, quando inclina-se 2 graus no encosto, inclina-se 1 grau no assento.

Orientações de conservação

1. Cuidados gerais

01) Mantenha sua Tecton distante de fogo e produtos inflamáveis. Cuidado com fagulhas de cigarro, charuto e chama de velas.

02) Evite ficar em pé sobre o assento da sua Tecton. Além de evitar acidentes, você ajudará na conservação de sua cadeira Flexform.

03) Não sente sobre os apoia-braços e o encosto.

04) No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar, pois danifica e degrada os componentes da cadeira, principalmente as partes plásticas e revestimento, descaracterizando e prejudicando sua estética e durabilidade.

05) Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre as peças. Isso causará danos permanentes ao revestimento e acabamentos em função do excesso de umidade.

06) Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo danos, tais como: manchas, mofo, etc.

07) Nunca use detergentes agressivos. Ex.: multiuso, removedores, solventes aromáticos (thinner/aguarrás) e outros produtos químicos agressivos.

08) Uso de álcool gel não é recomendado neste produto.

2. Limpeza

01) Plásticos:

- Nas partes plásticas, umedeça uma flanela e utilize sabão neutro.

02) Revestimentos:

- Revestimento sintético (Flexsyn) pode ser utilizado pano umedecido e sabão neutro.
- Revestimento em tecido no assento e encosto pode ser limpo com aspiradores de pó. Eventuais manchas leves sobre o tecido poderão ser eliminadas com uma dose pequena de sabão neutro e um pano.
- Nunca utilize escovas com cerdas firmes porque podem desfiar a trama dos tecidos. Não tente desfazer eventuais dobras de material nas laterais, que são necessárias para garantir movimento às peças.

3. Manutenção

É necessário o controle anual dos mecanismos de sua poltrona. Não tente fazer isso sozinho. Para ajustes, consertos, substituições de peças, higienização, procure nossa Central de Atendimento ao Cliente ou mão-de-obra especializada.

Recomendações:

- Evite bater, prensar ou raspar as partes plásticas, metálicas, estofadas ou de madeira da cadeira.
- Limpe com frequência os rodízios. Com o desgaste natural partículas se soltam e com o atrito podem manchar no chão. Se usados incorretamente podem se quebrar.
- Ao constatar o defeito, contate a Central de Atendimento ao Cliente da Flexform com número serial do produto localizado no selo de garantia fixado a ele.
- A garantia não abrange produtos com selo de garantia alterado, danificados ou não existentes.

***** Existem empresas especializadas neste tipo de limpeza, consulte CAC Flexform.***

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Flexform garante o tempo contido neste certificado contra defeitos ou vícios de materiais a partir da data de emissão Nota Fiscal que acompanha o produto.

A Flexform, por meio da rede de assistência técnica, irá reparar ou substituir sem despesas adicionais quaisquer produtos ou componentes que apresentem, durante o uso, falhas derivadas de defeitos de fabricação ou de montagens efetuadas pela Flexform, com exceção dos itens com desgaste natural ou por uso indevido.

TERMO DE GARANTIA

Conforme Parágrafo 2 do Artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor - Lei 8078 de 11 de Setembro de 1990 "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis".

A Flexform estende a garantia de seus produtos, conforme o tempo de garantia contido neste certificado, considerando um turno de trabalho de 8 (oito) horas diárias, 5 dias na semana por pessoas com peso de até 136 kgf, desde que constatadas as condições normais de uso e a observação das recomendações de Uso e Conservação do produto, contidas neste certificado.

O período de garantia só tem validade com a apresentação da nota fiscal ou número de serial do produto e preenchimento das informações básicas de atendimento, tais como, descrição do defeito, envio de imagens do produto. O prazo é contado a partir da data de emissão desta, entregue ao primeiro adquirente, mesmo que o produto seja transferido a terceiros.

Para turnos de trabalho superiores a 8 (oito) horas diárias e 5 dias na semana o tempo de garantia decresce proporcionalmente.

A GARANTIA NÃO ABRANGE

- 01) Danos ocorridos durante o transporte, incluindo armazenagens indevidas realizadas pelo cliente ou sob sua responsabilidade;
- 02) Adaptações, manutenções ou modificações feitas pelo cliente e/ou pessoa não autorizadas;
- 03) Danos ocasionados pela falta de cuidado ou má utilização;
- 04) Revestimentos fornecidos pelo cliente;
- 05) Variações em tonalidades e/ou texturas devido a diferença nos lotes de produção;
- 06) Danos nas partes injetadas por exposição indevida a intempéries;
- 07) Desgastes naturais em peças móveis e sujeitas a pressões e atritos;
- 08) Desgastes e/ou deformações naturais nas peças, incluindo revestimentos e espuma;
- 09) Fornecimento de serviços e produtos de terceiros não-homologados pela Flexform;
- 10) Ataques químicos em partes de acabamento provenientes de agentes externos.

Ao constatar defeito, entre em contato com Central de Atendimento ao Cliente: cac@flexform.com.br / www.flexform.com.br /

11 2431 5511



GARANTIA 5 ANOS

DESCRIÇÃO	AUDITÓRIOS OFFICE CHAIRS COLETIVIDADE COLLABORATIVE	ANOS
	MECANISMOS: UNIVERSAL, EXCÊNTRICO, EPRON, PESO PESSOA (D-109) E AFTER ALL PEÇAS ESTRUTURAIS (PLÁSTICO, ALUMÍNIO, AÇO E MADEIRA) PINTURA	5
	MECANISMO DATILLO, SYNCRON, RELAX E PLACA ESPUMAS, PISTÕES E RODÍZIOS	3
	MADEIRA APARENTE TECIDOS E TELAS	2
	ACABAMENTOS CROMADOS E POLIDOS	1

SERIAL

Nº



Aponte o celular para o QR
CODE e tenha acesso a maiores
detalhes da garantia.

flexform.com.br/garantia
cac@flexform.com.br
11 2431-5511