

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A cadeira LED tem 2 tipos de encosto. Verifique todos os componentes. Instrução válida para cadeiras com apoio de cabeça.



Tapeçada com apoio de cabeça



Tela com apoio de cabeça

Caso constatar defeito, entre em contato com Central de Atendimento ao Cliente cac@flexform.com.br www.flexform.com.br
11 2431 5511

Flexform
innovating work

Ref. 30519-1 rev. 01 - 06/2021

MANUAL CADEIRA LED
COM APOIO DE CABEÇA

Flexform
innovating work

Av. Papa João Paulo I, 1.849
Cumbica - Guarulhos/SP
CEP: 07170-350

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UMA CADEIRA FLEXFORM.

Especialmente projetada por designers e técnicos de alto padrão, as cadeiras Flexform inovam ao unir em uma só peça, sofisticação, praticidade e ergonomia. Além de beleza e adaptação a qualquer tipo de ambiente. Esse é um produto pensado para garantir a você o conforto necessário para as horas de trabalho, no escritório ou em casa, sem prejudicar sua saúde. Para isso sua Flexform foi desenvolvida a partir dos mais avançados preceitos e recursos ergonômicos. Além do atendimento as normas nacionais da ABNT e internacionais EN 1335, a Flexform desenvolveu mecanismos que possibilitam uma maior adaptação da cadeira ao usuário. Caso necessário, entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente. Leia com atenção as instruções de uso e de regulagem e tire o melhor proveito de sua melhor escolha.



se preferir digite o link na barra do seu navegador:
www.manuaisflexform.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Cadeira LED



ACESSÓRIOS



Retirar o apoio de cabeça da embalagem e verificar se o botão de acionamento do regulador de altura está encaixado.

IMPORTANTE:

O botão de acionamento do regulador de altura do apoio de cabeça deve estar conforme a foto acima quando retirado da embalagem.

MONTANDO



Posicionar o apoio de cabeça na abertura da parte superior do encosto.



Detalhe do apoio de cabeça posicionado na abertura do encosto.



Segurar o apoio de cabeça com as duas mãos e pressioná-lo para baixo até encaixar por completo a primeira trava.



Pressionar o apoio de cabeça. A regulagem é feita através do acionamento do botão.



Ao pressionar o guia, acionar o botão de regulagem do apoio de cabeça, recolhendo as travas e encaixando-o no encosto.



Posicionar o apoio de cabeça na abertura da parte superior do encosto. Após a montagem, o apoio cabeça não poderá ser desmontado.